お得意先各位　　2011年7月

ファンタジックフィーバー 3
トゥインクルフェアリーテイル

効果的な節電方法をご提案申し上げます

この説明書に記載の方法で、下記の節電効果が期待できます。
ご使用状況により、効果が異なる場合があります。
また、節電方法のご提案となりますので、対策を強制するものではありません。

節電効果について

節電効果	削減消費電力	約　160 W
	削減率	約　8 %削減

・削減消費電力とは：本対策により削減できる消費電力の合計値です。
・削減率とは：平均消費電力（最大音量でゲームプレーとデモループを交互に繰り返した場合）に対する削減消費電力の割合です。

対策内容

蛍光ランプを　8 本取り外します。

添付の手順書を参照して対策してください。
詳しい手順は、取扱説明書をお読みください。
※対策を行ったことによるゲームへの影響はありません。

対策にともなう注意点

●本対策は「店舗メンテナンス担当者」または「技術者」が行ってください。
●必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
●電源を切った直後の蛍光ランプは熱くなっていますので、十分に冷めていることを確認してから取り外してください。
●出荷時期により、取り外す部材の形状が異なる場合があります。

本件に関するお問い合わせはアフターサービス窓口までご連絡ください。

アフターサービス窓口

アフターサービス窓口では、製品についてのお問い合わせにお役立ていただけるよう年中無休で受け付けています。

0120-170-573
携帯電話・自動車電話・PHSからもご利用になれます。
携帯・PHS OK

営業時間　09:00～20:00
FAX .　046-256-3418

お問い合わせの際には、あらかじめ次の情報をご用意ください。
●御社名・ご店舗様名・ご担当者様名・ご連絡先電話番号
●製品商標名・型式
●製造番号・ライセンス番号・シリアル番号
●お問い合わせ内容
お問い合わせ内容によっては、お時間を要する場合があります。

©Konami Digital Entertainment
株式会社コナミデジタルエンタテインメント

9-1.　ポップユニット

上部ポップユニット部蛍光ランプの交換

⚠ 注 意

●必ず脚立を使用して、2人以上で作業してください。
ケガや機械が破損する原因となります。

1. 上部POP部のスピーカーカバーを左右2カ所、各ネジ2カ所を外して取り外します。
2. 上部POPのネジ（8カ所）を外し、タイトルマーキーを取り外します。
3. 内部に取りつけられている蛍光ランプ/グローランプを交換します。

   蛍光ランプ：FL20W

   グローランプ：FG-1E
4. 逆の要領でタイトルマーキーとスピーカーカバーを取り付けます。



9-2.　ステーションユニット

フィールドボール出口ウェッジ球の交換

1. 「メインウインドーの開けかた」（⇒**36**頁）を参照してメインウインドーを開けてください。
2. フィールドカバーのネジ（3カ所）を取り外します。
3. 内部に取り付けられているウェッジ球を交換します。

   ウェッジ球：T7 12V 3W
4. 逆の要領でフィールドカバーを取り付けます。